

FICHE SOLUTION

Imperméabiliser une paroi enterrée

Les murs de fondations,

sous sols caves, fosses d'ascenseur, garages locaux techniques, murs de descentes de garage sont souvent humides.

Notre solution : traiter les parois enterrées avec le **PRB MORTIER D'IMPERMÉABILISATION**.



Notre produit :



PRB MORTIER
D'IMPERMÉABILISATION

1 PRÉPARATION DU SUPPORT

- Vérifier la catégorie de la paroi (DTU 20.1).
- Nettoyer le support.
- Obturer les trous et vérifiez les joints.

2 MISE EN ŒUVRE

- Gâcher l'enduit **PRB MORTIER D'IMPERMÉABILISATION**.
- Appliquer l'enduit d'imperméabilisation en 2 couches croisées.
- Respecter le dosage en eau prescrit dans la Fiche Technique.

3 FINITION

- Égaliser la surface avec une taloche pour obtenir une surface plane et régulière.