

FICHE SOLUTION

Ragrée un mur intérieur ou extérieur

Le ragréage permet de rattraper la planéité et les « flashs » sur les murs jusqu'à 10 mm en présentant une finition lisse et régulière.

En rattrapage de planéité, débullage, bouche pores, etc. le ragréage est plus généralement utilisé sur béton neuf. Il prépare le support à recevoir la finition peinture ou un enduit de décoration type RPE, RME de votre choix.

Il peut aussi être utilisé sur des enduits non peints, traditionnels ou monocouches structurés, afin d'obtenir des surfaces planes prêtes à recevoir une finition mince.

Prêts à gâcher avec de l'eau ou prêts à l'emploi en pâte à mélanger avec un liant, certains enduits de ragréage peuvent rester nus.




Nos produits :



PRB PLANIMUR TOP



PRB PLANIDRESS TOP



PRB PLANIDRESS



PRB PLANIMUR PÂTE F ET G

1 PRÉPARATION DU SUPPORT

- Laver les supports à l'eau haute pression afin d'éliminer toute pulvérulence, huile de décoffrage, etc. en surface (béton neuf).
- Avec présence de microorganismes, réaliser un **traitement d'assainissement** pour les éliminer (Gamme **PRB ACTIDÉMOUSSE**).
- Piquer toutes les parties non adhérentes et les réparer.
- Les supports seront **propres, sains** et non pulvérulents.
- Les balèvres seront **arasées**. Les fissures et trous profonds seront réparés avec les produits de la gamme **PRB TP RÉPAR**.

2 PRÉPARATION DU PRODUIT

- Gâcher le ragréage.
- Respecter le dosage en eau prescrit dans les fiches techniques pour les produits en poudre (**PRB PLANIMUR TOP, PLANIDRESS TOP et PLANIDRESS**)

ou les ajouts de ciment ou plâtre* (*intérieur exclusivement) pour les **PRB PLANIMUR PÂTE F & G**.

- Respecter le temps de repos.

3 APPLICATION

- Appliquer l'enduit avec une lisseuse en veillant à bien serrer le ragréage sur le support en contrôlant régulièrement l'aspect de surface et le nivelage.
- En cas d'épaisseur importante à rattraper, laisser sécher la première passe avant l'application de la seconde passe.

Note :

Pour une finition peinture ou un enduit RPE (revêtement peinture épais) ou une finition très mince, un aspect taloché lisse et parfaitement plan du ragréage est requis.