

FICHE SOLUTION

Sceller des poteaux

Afin d'**aménager son extérieur** d'habitation, vous avez sans doute à réaliser des ancrages de poteaux ou des petites fondations de barbecue, un muret de clôture et d'autres petits ouvrages...

Il existe chez PRB des produits prêts à l'emploi, le **PRB BÉTON** et le **PRB BÉTON EXPRESS** (ce dernier fait prise avec l'eau par percolation ce qui ne nécessite pas de gâchage préalable).



Nos produits :



PRB BÉTON



PRB BÉTON EXPRESS

1 PRÉPARATION DU SUPPORT

- **Creuser** la fondation à la profondeur hors gel requise.
- Suivant le cas, **positionner le ferrailage** suivant les règles qui régissent les ouvrages en béton armé, (le ferrailage est à dimensionner en fonction des contraintes d'usage de l'ouvrage à réaliser).

2 PRÉPARATION DU PRODUIT

- **Gâcher** le mortier **PRB BÉTON**.
- **Respecter le dosage en eau** prescrit dans la Fiche Technique.
- **Aucun gâchage** pour le **PRB BÉTON EXPRESS**.

3 APPLICATION

- **Centrer** le poteau à sceller.
- **Le mettre de niveau** et bien le maintenir .

PRB BÉTON

- **Couler le béton** dans la fouille.
- **Remuer** pour chasser les bulles.
- Lors de chaleur importante pro **l'arrosage** de surface du béton
- Dans le cas de béton restant a et avant séchage, **tasser, taloc et lisser la surface**.

PRB BÉTON EXPRESS

- **Humidifier** les parois et le fond de
- **Déverser le PRB BÉTON EXPRI** sur 15 à 20 cm d'épaisseur.
- **Verser** la quantité d'eau uniforr
- **Laisser ressuer l'eau** en surfac continuer à remplir par couche successives tout en versant la quantité d'eau uniformément sur la surface.
- Dans le cas de béton restant apparent, après percolation de l'eau au travers du **PRB BÉTON EXPRESS** et avant son séchage, **tasser et lisser** la surface.